

取扱い説明書

ペン型ビデオカメラ
AR-C35




この度ご購入頂き、誠に有り難うございます。

Sutekusストア

• 製品特徴

1. 巧妙なペンの外形デザイン。
2. 単独録音可能。
3. 撮影解像度:1920*1080
4. 録画、写真、録音
5. 最大32GBmicroSDカード対応(別売り)

• 各部の名称



• 操作方法

1. 録画

MODE切り替えスイッチを「2」の位置に設定、操作ボタンを長押し、電源を入れます。青ランプ3回点滅後録画開始されます。録画中に操作ボタンをクリック、録画終了され、スタンバイ状態に戻ります。

※スタンバイ状態には黄ランプ点灯します。

2. 単独録音

MODE切り替えスイッチを「1」の位置に設定、操作ボタンを長押し、電源を入れます。黄ランプ3回点滅後録音開始されます。録音中に操作ボタンをクリック、録音終了され、写真撮影MODEに入ります。

※写真撮影MODEには黄ランプ点灯します。

3. 写真撮影

2の操作後写真撮影MODEで操作ボタンをクリック、写真1枚を撮影されます。

※写真撮影中には青ランプ1回点滅します。

4. 電源オフ

操作ボタンを長押し、電源オフとなります。

※電源オフ状態で操作ボタンをクリックしても指示ランプの反応ありません。

5. 時間の設定

PCと接続、microSDカードのtime.txtのファイルを開き、2017-04-27 23:59:59 のような数値が書いてある。この時間を実際使用する時の時間に変更、ファイルを保存。PCから本製品を外す、再起動したら、変更した時間を本製品中に保存される。

クリック＝1秒以内押し 長押し＝3～5秒押し

※製品バージョンなどの変更より、指示ランプが変更される場合がございます、ご了承ください。

6. 充電

本製品はバッテリー内蔵式、初回使う前に、必ず充電してください。

※電池容量:200mah、フル充電約2時間

7. 詳細仕様

項目	内容
ビデオフォーマット	AVI
再生ソフト	Windows media player
ビデオ解像度	1920*1080
フレーム	30fps
写真解像度	2560*1440
撮影可能時間	約1時間
充電電圧	5V
インターフェイス	USB 2.0
メモリカード	microSDカード(最大32GB、別売り)

8. 注意事項

使用場所:各国、地方の法律を従って、法律違反の目的に使用禁止。

工作温度:-10℃~45℃

工作湿度: 65%以下(本製品は防水機能無し)

撮影照度:明るいところに使用、強光に直接撮影することを避けてください。

使用環境:粉塵多い場所に使用しないでください。

廃棄処理:各国、地方のリサイクル処理規定に従って処理ください、火や高温なところに捨てないでください。

※火に入れると爆発の恐れがある。

• 付録

1. カメラレンズの歪み調整

本製品のカメラレンズは非固定式の為、出荷前に歪み無いうちチェックしておりますが、一部レンズ歪み発生したことがございます。下記簡単手順でレンズ歪みを修正することができます。

① microSDカードを取り外し

② 操作ボタンのキャップを取り外し(下図)

正



誤



③ ゆっくり製品基盤を拔出(下図)



④カメラ位置を微調整ください。(下図)



2. リセット

カード読み込みなどの原因で本製品の動きが遅くなったり、動き止まったりのエラーが発生した場合は、細い針などを使い、リセットボタンを10秒ほど長押しせば、製品の出荷状態に戻れます。

・ アフターサービスについて

保証期間は、お買い上げ日から6カ月間です。

ご使用中に何かご質問がございましたら、お気軽に下記連絡先までお問い合わせください。

①Service@aokistore.com

②050-5532-0995

電話でのお受け取りできないことが多いの為、なるべくメールにてご連絡をお願いいたします。